Approche MILES pour les écoulements compressibles, multiespèces et réactifs

Ivan Fedioun (*Polytech'Orléans*)

Mehmet Karaca (*doctorant ICARE*)

Nicolas Lardjane (*CEA DAM*)

ICARE-CNRS

1c, avenue de la Recherche Scientifique
F-45071 Orléans cedex 2, France

12^{ème} journée CASCIMODOT, 1^{er} juillet 2010, Tours
INRA - Centre de Tours - 37380 Nouzilly

Application

- ➔ Combustion supersonique air/H₂ dans la chambre du statoréacteur du véhicule LEA (ONERA-MBDA)

Problématique

- ➡ Simuler numériquement de façon **stable** et **prédictive** sur des maillages **acceptables** des écoulements
 - ▷ turbulents à grand nombre de Reynolds
 - ▷ compressibles choqués
 - ▷ réactifs

⇒ la guerre du “**diable**” et de “**l'eau bénite**”

Le diable et l'eau bénite...

- ☞ **Le diable** : non-linéarité des équations (hyperboliques) de la mécanique des fluides :
 - partant d'une condition initiale C^∞ ("smooth")
 - ▷ modes de Fourier de plus en plus élevés (turbulence)
 - ▷ solutions discontinues en temps fini (choc)
- ⇒ **la solution finit par ne plus "tenir" sur le maillage**

Le diable et l'eau bénite...

- ☞ **Le diable** : non-linéarité des équations (hyperboliques) de la mécanique des fluides :
 - partant d'une condition initiale C^∞ ("smooth")
 - ▷ modes de Fourier de plus en plus élevés (turbulence)
 - ▷ solutions discontinues en temps fini (choc)
- ⇒ **la solution finit par ne plus "tenir" sur le maillage**

- ☞ **L'eau bénite** : dissipation / diffusion / viscosité
 - ▷ viscosité moléculaire (DNS)
 - ▷ hyperviscosité turbulente (RANS ou LES)
 - ▷ dissipation numérique (MILES)
- ⇒ **dissipe les modes élevés, adoucit les gradients**

Raideur de la chimie

☞ un autre diable : raideur des termes sources chimiques

- ▷ fronts de flamme très minces et plissés
- ▷ temps caractéristiques chimiques $\approx 1 \mu\text{s}$

Autoinflammation d'un mélange H_2/O_2 stœchiométrique à 1500 K.

Structure d'un front de flamme laminaire en prémélange air/ H_2 stœchiométrique.

Un peu de maths pour bien comprendre...

☞ Un exemple simple : l'équation de Burgers

$$\underbrace{\frac{\partial u}{\partial t}}_{\text{le résultat}} + \underbrace{u \frac{\partial u}{\partial x}}_{\text{le diable}} = \underbrace{\nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}_{\text{l'eau benite}}$$

condition initiale : $u(x, t = 0) = u^0(x)$

Un peu de maths pour bien comprendre...

☞ Un exemple simple : l'équation de Burgers

$$\underbrace{\frac{\partial u}{\partial t}}_{\text{le résultat}} + \underbrace{u \frac{\partial u}{\partial x}}_{\text{le diable}} = \nu \underbrace{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}_{\text{l'eau benite}}$$

condition initiale : $u(x, t = 0) = u^0(x)$

☞ intégration temporelle :

$$\begin{aligned} u(x, t + \Delta t) &= u(x, t) + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t} + \dots \\ &= u(x, t) + \Delta t \left(-u \frac{\partial u}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) \end{aligned}$$

Le **diable** : vision spectrale = génération de turbulence

☞ condition initiale = **1 mode k**

$$u^0(x) = \hat{u}^0(k)e^{jkx} \quad ; \quad \frac{\partial u^0}{\partial x} = jk\hat{u}^0(k)e^{jkx} \quad ; \quad u^0 \frac{\partial u^0}{\partial x} = jk\hat{u}^{0^2}(k)e^{j2kx}$$

Le diable : vision spectrale = génération de turbulence

☞ condition initiale = **1 mode** k

$$u^0(x) = \hat{u}^0(k)e^{jkx} \quad ; \quad \frac{\partial u^0}{\partial x} = jk\hat{u}^0(k)e^{jkx} \quad ; \quad u^0 \frac{\partial u^0}{\partial x} = jk\hat{u}^{0^2}(k)e^{j2kx}$$

☞ intégration temporelle :

$$u(x, t = \Delta t) = u^1(x) = u^0(x) + \Delta t \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|^0 (x) + \dots$$

$$= \sum_{m=1}^2 \hat{u}^1(k_m)e^{jk_mx} \quad : \quad \mathbf{2 \text{ modes}}$$

⋮ ⋮ ⋮

$$u(x, t = n\Delta t) = u^n(x) = \sum_{m=1}^{2^n} \hat{u}^n(k_m)e^{jk_mx} \quad : \quad \mathbf{2^n \text{ modes}}$$

Le **diable** : vision hyperbolique = onde de choc

- ➡ Intersection des caractéristiques :
→ création d'un choc en temps fini

Discrétisation spatiale et *cutoff* numérique

☞ Maillage : $x_i = i\Delta x$; $i = 0, \dots, N_x$; $\Delta x = \frac{L}{N_x}$

☞ Cutoff (fréquence de Nyquist) :

$$k_c = k_{N_x/2} = \frac{N_x}{2} \frac{2\pi}{L} = \frac{\pi}{\Delta x}$$

exemple : $N_x=20$, mode 10 $\rightarrow$

au delà :

**aliasing + backscatter
= calcul instable**

☞ **besoin d'eau bénite !**

Le besoin d'eau bénite

- Burgers non-visqueux ($\nu = 0$) : pas d'eau bénite physique
- Discrétisation spatiale centrée : pas d'eau bénite numérique

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

$L=1$, $N_x=100$, $\nu = 0$, $\Delta t = 0.001$, schéma centré ordre 2

L'eau bénite physique : viscosité moléculaire

- Burgers visqueux : $\nu = 0.001$
- Discrétisation spatiale centrée

$L=1$, $N_x=100$, $\nu = 0.001$, $\Delta t = 0.001$, schéma centré ordre 2

→ simulation “limite résolue”

L'eau bénite physique : viscosité moléculaire

- Burgers visqueux : $\nu = 0.01$
- Discrétisation spatiale centrée

$L=1$, $N_x=100$, $\nu = 0.01$, $\Delta t = 0.001$, schéma centré ordre 2

→ **simulation bien résolue**

L'eau bénite numérique : dissipation du schéma

- Burgers non-visqueux ($\nu = 0$)
- Discrétisation spatiale décentrée amont ou "upwind" :

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x)$$

$L=1$, $N_x=100$, $\nu = 0$, $\Delta t = 0.001$, schéma CIR "upwind" ordre 1

Nombre d'onde modifié (NOM) : schéma centré

$$u(x_i, t_n) \approx u_i^n = \sum_{m=-N_x/2}^{N_x/2-1} \hat{u}_m^n e^{jk_m x_i} \quad (\text{TFD})$$

Nombre d'onde modifié (NOM) : schéma centré

$$u(x_i, t_n) \approx u_i^n = \sum_{m=-N_x/2}^{N_x/2-1} \hat{u}_m^n e^{jk_m x_i} \quad (\text{TFD})$$

➡ Dérivation exacte, ou spectrale :

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_i^n = \sum_{m=-N_x/2}^{N_x/2-1} j k_m \hat{u}_m^n e^{jk_m x_i} \Rightarrow \left. \widehat{\frac{\partial u}{\partial x}} \right|_m^n = j k_m \hat{u}_m^n$$

Nombre d'onde modifié (NOM) : schéma centré

$$u(x_i, t_n) \approx u_i^n = \sum_{m=-N_x/2}^{N_x/2-1} \hat{u}_m^n e^{jk_m x_i} \quad (\text{TFD})$$

➡ Dérivation exacte, ou spectrale :

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_i^n = \sum_{m=-N_x/2}^{N_x/2-1} j k_m \hat{u}_m^n e^{jk_m x_i} \Rightarrow \left. \widehat{\frac{\partial u}{\partial x}} \right|_m^n = j k_m \hat{u}_m^n$$

➡ Dérivation **centrée** ordre 2 :

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_i^n \approx \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} = \sum_{m=-N_x/2}^{N_x/2-1} \hat{u}_m^n \left(\frac{e^{jk_m \Delta x} - e^{-jk_m \Delta x}}{2\Delta x} \right) e^{jk_m x_i}$$

→ NOM réel :

$$k'_m(k_m \Delta x) = \frac{\sin(k_m \Delta x)}{\Delta x}$$

Nombre d'onde modifié (NOM) : schéma "upwind"

➡ Dérivation **upwind** ordre 1 :

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_i^n \approx \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x} = \sum_{m=-N_x/2}^{N_x/2-1} \hat{u}_m^n \left(\frac{1 - e^{-jk_m \Delta x}}{\Delta x} \right) e^{jk_m x_i}$$

→ NOM **complexe** :

$$k'_m(k_m \Delta x) = \frac{\sin(k_m \Delta x)}{\Delta x} - j \left(\frac{1 - \cos(k_m \Delta x)}{\Delta x} \right)$$

- Partie **réelle** : erreur **dispersive**
- Partie **imaginaire** : erreur **dissipative** → **viscosité numérique**

Nombre d'onde modifié et viscosité numérique

➡ Equation de convection (diffusion) linéaire : pas de diable

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \left(\nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)} \quad ; \quad u(x, t = 0) = \hat{u}^0(k) e^{jkx}$$

Nombre d'onde modifié et viscosité numérique

- Equation de convection (diffusion) linéaire : pas de diable

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \left(\nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)} \quad ; \quad u(x, t = 0) = \hat{u}^0(k) e^{jkx}$$

- Solution : $u(x, t) = \hat{u}^0(k) e^{j(kx - \omega t)}$ $\omega(k) = kc - j\nu k^2$ (relation de dispersion)

facteur d'amplification :

$$\boxed{g = \frac{u(x, t + \Delta t)}{u(x, t)} = e^{-j\omega \Delta t}}$$

- $\Re\{\omega\}$: vitesse de phase : $V_\phi = \frac{\Re\{\omega\}}{k} = c = \text{Cste} \rightarrow$ onde non-dispersive
- $\Im\{\omega\}$: amplitude de l'onde : $|g| = e^{\Im\{\omega\} \Delta t}$

$\rightarrow$ si $\nu = 0$; $\Im\{\omega\} = 0$; $|g| = 1 \rightarrow$ onde non-dissipative

Nombre d'onde modifié et viscosité numérique

- Equation de convection (diffusion) linéaire : pas de diable

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \left(\nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)} \quad ; \quad u(x, t = 0) = \hat{u}^0(k) e^{jkx}$$

- Solution : $u(x, t) = \hat{u}^0(k) e^{j(kx - \omega t)}$ $\omega(k) = kc - j\nu k^2$ (relation de dispersion)

facteur d'amplification :

$$\boxed{g = \frac{u(x, t + \Delta t)}{u(x, t)} = e^{-j\omega \Delta t}}$$

- $\Re\{\omega\}$: vitesse de phase : $V_\phi = \frac{\Re\{\omega\}}{k} = c = \text{Cste} \rightarrow$ onde non-dispersive
- $\Im\{\omega\}$: amplitude de l'onde : $|g| = e^{\Im\{\omega\} \Delta t}$

$\rightarrow$ si $\nu = 0$; $\Im\{\omega\} = 0$; $|g| = 1 \rightarrow$ onde non-dissipative

- Schéma de dérivation spatiale upwind : relation de dispersion numérique

$$\boxed{\omega = k'(k\Delta x)c = \underbrace{a(k\Delta x)c}_{\text{erreur dispersive}} + j \underbrace{b(k\Delta x)c}_{\text{erreur dissipative}}}$$

Une autre façon de voir les choses

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \left(\nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)$$

➡ Schéma upwind ordre 1 :

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + c \left(\frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} \right) = 0$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + c \left(\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} \right) - c \left(\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{2\Delta x} \right) = 0$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + c \underbrace{\left(\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} \right)}_{\text{schéma centré ordre 2}} = \underbrace{\frac{c\Delta x}{2}}_{\text{viscosité numérique}} \underbrace{\left(\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} \right)}_{\text{dissipation numérique}}$$

Nombre d'onde modifié de quelques schémas

- Partie réelle

Nombre d'onde modifié de quelques schémas

- Partie imaginaire

Les situations extrêmes sans modèle

- Simulation numérique directe d'écoulements turbulents : DNS
 - Equations de Navier-Stokes
 - Schémas centrés d'ordre élevé : faible erreur dispersive, pas d'erreur dissipative
 - Seule la viscosité moléculaire stabilise le calcul
 - Résolution de tous les tourbillons jusqu'aux plus petits
→ coût de calcul prohibitif

Les situations extrêmes sans modèle

☞ Simulation numérique directe d'écoulements turbulents : **DNS**

- Equations de Navier-Stokes
- Schémas centrés d'ordre élevé : faible erreur dispersive, pas d'erreur dissipative
- Seule la viscosité moléculaire stabilise le calcul
- Résolution de tous les tourbillons jusqu'aux plus petits
→ coût de calcul prohibitif

☞ Simulation numérique d'écoulements choqués : **CFD compressible**

- Equations d'Euler : pas besoin de viscosité moléculaire
- Schémas décentrés d'ordre 1 ou 2 : erreur dispersive et dissipative
- La viscosité numérique stabilise le calcul
- Capture des ondes de choc
→ trop dissipatif pour simuler la turbulence

Modéliser et/ou simuler la turbulence ?

☞ En principe ...

- **RANS** : modéliser toute la turbulence, simuler l'écoulement moyen
 - Schémas upwind d'ordre faible, modèles physiques complexes
 - Calcul stationnaire, 2D ou axisymétrique possible
- **LES** : modéliser les petits tourbillons, simuler les gros
 - Schémas centrés d'ordre élevé, calcul 3D instationnaire
 - Modèles sous-maille dissipatifs assez simples
- **DNS** : ne rien modéliser du tout, simuler tous les tourbillons
 - Schémas centrés d'ordre élevé, calcul 3D instationnaire
 - Pas de modèle de turbulence, mais transport moléculaire précis
- **MILES** : ne rien modéliser du tout, simuler ce qu'on peut capturer
 - Schémas upwind d'ordre élevé, pas de modèle
 - MILES = DNS avec schémas dissipatifs à haut pouvoir de résolution

Modéliser et/ou simuler la turbulence ?

☞ En pratique ...

- codes LES = extensions des anciens codes RANS
- maillages irréguliers = erreur de commutation à l'ordre 2
- schémas numériques toujours un peu dissipatifs
- modèles sous-maille en écoulement multi-espèces et réactifs ?
- interaction entre modèles sous-maille et erreurs numériques ?

☞ qui fait quoi dans la stabilisation du calcul ?

→ **Expérience numérique**

Equations de Navier-Stokes : DNS / MILES

Conservation de la masse :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\rho u_j)_{,j} = 0$$

Principe fondamental de la dynamique :

$$\frac{\partial \rho u_i}{\partial t} + (\rho u_i u_j + p \delta_{ij})_{,j} = \tau_{ij,j}$$

1^{er} principe de la thermodynamique :

$$\frac{\partial \rho E}{\partial t} + [(\rho E + p) u_j]_{,j} = (u_i \tau_{ij})_{,j} - \dot{q}_{j,j}$$

Conservation des espèces chimiques :

$$\frac{\partial \rho Y_\alpha}{\partial t} + (\rho u_j Y_\alpha)_{,j} = -J_{\alpha j,j} + \dot{\omega}_\alpha$$

Loi d'état des gaz parfaits :

$$p = \sum_{\alpha=1}^{N_{sp}} \rho_\alpha r_\alpha T = \rho \mathcal{R} T \sum_{\alpha=1}^{N_{sp}} \frac{Y_\alpha}{W_\alpha}$$

Equations de Navier-Stokes filtrées : LES

$$\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + (\bar{\rho} \tilde{u}_j)_{,j} = 0$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \tilde{u}_i}{\partial t} + (\bar{\rho} \tilde{u}_i \tilde{u}_j + \bar{p} \delta_{ij})_{,j} = \overline{\tau_{ij}}_{,j} - \underbrace{\tau(\rho u_i u_j)_{,j}}_{\text{terme sous-maille}}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \tilde{E}}{\partial t} + [(\bar{\rho} \tilde{E} + \bar{p}) \tilde{u}_j]_{,j} = (\overline{u_i \tau_{ij}})_{,j} - \overline{q_j} - \underbrace{\tau(\rho E u_j)_{,j}}_{\text{terme sous-maille}}$$

$$\frac{\partial \bar{\rho} \tilde{Y}_\alpha}{\partial t} + (\bar{\rho} \tilde{Y}_\alpha \tilde{u}_j)_{,j} = -\overline{J_{\alpha j}} - \underbrace{\tau(\rho Y_\alpha u_j)_{,j}}_{\text{terme sous-maille}}$$

Rôle de la modélisation sous-maillage

➡ Modéliser l'influence des petits tourbillons absents du calcul sur les structures résolues

- Les gros tourbillons portent l'énergie turbulente et la transfèrent aux plus petits qu'eux
- Les tout petits tourbillons dissipent l'énergie qu'ils reçoivent des plus gros qu'eux
- Entre les deux : zone inertielle, cascade de Kolmogorov

Modèles sous-maille

- Fermeture newtonienne = hyperviscosité turbulente sous-maille

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \mu S_{ij} \quad ; \quad -p = \frac{1}{3}\sigma_{kk}$$

$$-\tau(\rho u_i u_j) = -\frac{1}{3}\tau(\rho u_k u_k)\delta_{ij} + \mu_{sgs}^t \widetilde{S}_{ij}$$

$$\tau^D(\rho u_i u_j) = \tau(\rho u_i u_j) - \frac{2}{3}\bar{\rho}\widetilde{k}_{sgs}\delta_{ij} = -\mu_{sgs}^t \widetilde{S}_{ij}$$

- Modèle de Smagorinsky (1963) :

$$\mu_{sgs}^t(\vec{x}, \Delta) = C_S^2 \Delta^2 \bar{\rho} \left(2\widetilde{S}_{ij}\widetilde{S}_{ij} \right)^{1/2}$$

- Modèle de la fonction de structure (Métais, Lesieur (1992)) :

$$\mu_{sgs}^t(\vec{x}, \Delta) = C_{SF} \Delta \bar{\rho} [F_2(\vec{x}, \Delta)]^{1/2}$$

Le code WENO (Lardjane/Fedioun/Gougeon/Karaca)

- schéma WENO ordre 3 à 9 (calculs présentés : ordre 5)
- avancement temporel Runge-Kutta TVD ordre 1 à 4 (calculs présentés : ordre 3)
- pas de temps auto-adaptatif à CFL fixé
- domaine de calcul structuré, maillage orthogonal curviligne
- code parallélisé par décomposition de domaine dans les 3 directions
- calcul avec (Navier-Stokes) / sans (Euler) termes visqueux
- calcul avec (LES) / sans (MILES) modèle sous-maille
- thermodynamique : tables A. Burcat
- transport multicomposants : modèle théorie cinétique CHEMKIN “fitté” polynômial
- cinétique chimique détaillée (lois d'Arrhénius)

Performances parallèles du code

Scalabilité, ou Speed-up :

$$S_N = \frac{T_1 \text{ proc}}{T_N \text{ procs}}$$

- mesures sur un calcul réactif air/H₂ 9 espèces, 37 réactions
- comparaison IBM Power 6 (IDRIS) et Phoebus (CCSC) pour différentes stratégies de parallélisation

Écoulement prototype : le jet air/H₂ supersonique de Eggers (1971)

	jet H ₂	air (co-courant)
U (m/s)	1074	394
T _{stat} /T _{tot} (K)	260/300	222/300
P _{stat} /P _{tot} (kPa)	100/167	100/285
Mach	0.886	1.32
ρ (kg/m ³)	0.0933	1.563
μ (kg/m.s)	0.878 10 ⁻⁵	1.687 10 ⁻⁵
Re _u (1/m)	11.6 10 ⁶	36.6 10 ⁶
Re _{jet}	1.34 10 ⁵

- domaine de calcul : $L_x \times L_y \times L_z = 700 \times 70 \times 70 \text{ mm}^3$
- 1 traversée à $V=1074 \text{ m/s}$: $0.65 \times 10^{-3} \text{ s}$
 - établissement de l'écoulement à partir de la CI
 - calcul de 4 traversées pour statistiques : 2.6 ms
 - **temps physique total simulé : 2 à 10 ms**
- Nbre de points $\times 2$ par direction : coût de calcul $\times 16$

Profils de vitesse d'injection

- vitesse transversale bruitée ± 10 m/s + confinement gaussien
- aucun autre ingrédient dans le calcul...

Structure de l'écoulement : effet de la résolution

● $32 \times 32 \times 128$

$T_{\text{phys}} = 4.6 \text{ ms}$	# pas de temps	WALL TIME	# proc.	CPU TIME
LES :	10671	0.269	128	34.42
MILES :	10034	0.251	128	32.11

LES, Smagorinsky $C_S = 0.14$, Navier-Stokes

MILES, Navier-Stokes

Structure de l'écoulement : effet de la résolution

● $64 \times 64 \times 256$

$T_{\text{phys}} = 4.6 \text{ ms}$	# pas de temps	WALL TIME	# proc.	CPU TIME
LES :	20022	3.255	128	416.60
MILES :	21198	3.439	128	440.25

LES, Smagorinsky $C_S = 0.14$, Navier-Stokes

MILES, Navier-Stokes

Structure de l'écoulement : effet de la résolution

● $128 \times 128 \times 512$

$T_{\text{phys}} = 7.0 \text{ ms}$	# pas de temps	WALL TIME	# proc.	CPU TIME
LES :	43447	53.62	128	6863.00
MILES :	45862	56.32	128	7208.36

LES, Smagorinsky $C_S = 0.14$, Navier-Stokes

MILES, Navier-Stokes

Structure de l'écoulement : effet de la résolution

- $256 \times 256 \times 512$ (domaine réduit de moitié)

1.06/1.78 ms	# pas de temps	WALL TIME	# proc.	CPU TIME
LES :	13585/10035	67.71/25.18	128/256	8866.77/6445.72
MILES :	14191/10576	70.49/26.46	128/256	9022.64/6773.62

- le modèle sous-maille est-il encore actif ?
- la viscosité numérique dépasse-t-elle la viscosité moléculaire ?
- n'est-on pas en train de réaliser une DNS ?

→ calculs sans viscosité moléculaire (MILES/LES-Euler)

Décroissance axiale de la vitesse axiale : LES

LES, Smagorinsky $C_S = 0.10$ et $C_S = 0.14$

LES, Selective Structure Function

- LES Smagorinsky : modèle trop dissipatif dans la région d'injection (inhibe la transition) $\rightarrow$ le jet reste laminaire
- LES Selective Structure Function : distingue la zone d'injection (modèle à zéro) $\rightarrow$ bien meilleurs résultats

Décroissance axiale de la vitesse axiale : MILES

- MILES Navier-Stokes : convergence du calcul vers les résultats expé.
- MILES Euler : en principe pas de convergence en maillage mais... ??

Analyse spectrale temporelle : pression

LES - SMAG $C_S=0.14$ - $128 \times 128 \times 512$

Analyse spectrale temporelle : pression

LES - SSF - 128 x 128 x 512

Analyse spectrale temporelle : pression

MILES - NS - 128 x 128 x 512

Analyse spectrale temporelle : pression

MILES - EULER - 128 x 128 x 512

Analyse spectrale temporelle : pression

LES - SMAG $C_S=0.14$ - 256 x 256 x 512

Analyse spectrale temporelle : pression

MILES - NS - 256 x 256 x 512

Analyse spectrale temporelle : pression

MILES - EULER - 256 x 256 x 512

Analyse spectrale temporelle : vitesse axiale

LES - SMAG $C_S=0.14$ - $128 \times 128 \times 512$

Analyse spectrale temporelle : vitesse axiale

LES - SSF - 128 x 128 x 512

Analyse spectrale temporelle : vitesse axiale

Analyse spectrale temporelle : vitesse axiale

MILES - EULER - 128 x 128 x 512

Analyse spectrale temporelle : vitesse axiale

Analyse spectrale temporelle : vitesse axiale

MILES - NS - 256 x 256 x 512

Analyse spectrale temporelle : vitesse axiale

Analyse spectrale temporelle : mélange air/H₂

LES - SMAG $C_S=0.14$ - 128 x 128 x 512

Analyse spectrale temporelle : mélange air/H₂

LES - SSF - 128 x 128 x 512

Analyse spectrale temporelle : mélange air/H₂

Analyse spectrale temporelle : mélange air/H₂

MILES - EULER - 128 x 128 x 512

Analyse spectrale temporelle : mélange air/H₂

LES - SMAG C_S=0.14 - 256 x 256 x 512

Analyse spectrale temporelle : mélange air/H₂

MILES - NS - 256 x 256 x 512

Analyse spectrale temporelle : mélange air/H₂

MILES - EULER - 256 x 256 x 512

Conclusions et perspectives

- ➡ MILES/LES/DNS = “soufflerie” numérique
 - accès à TOUTES les grandeurs en TOUT point
 - nécessité de statistiques *a posteriori*

Conclusions et perspectives

- ➡ MILES/LES/DNS = “soufflerie” numérique
 - accès à TOUTES les grandeurs en TOUT point
 - nécessité de statistiques *a posteriori*
- ➡ Calculs 3D instationnaires très coûteux

Conclusions et perspectives

- ➡ MILES/LES/DNS = “soufflerie” numérique
 - accès à TOUTES les grandeurs en TOUT point
 - nécessité de statistiques *a posteriori*
- ➡ Calculs 3D instationnaires très coûteux
- ➡ LES : modèles simples trop dissipatifs en zone transitionnelle
 - besoin de “patcher” les modèles

Conclusions et perspectives

- ➡ MILES/LES/DNS = “soufflerie” numérique
 - accès à TOUTES les grandeurs en TOUT point
 - nécessité de statistiques *a posteriori*
- ➡ Calculs 3D instationnaires très coûteux
- ➡ LES : modèles simples trop dissipatifs en zone transitionnelle
 - besoin de “patcher” les modèles
- ➡ MILES : ok si coupure physique → MILES Navier-Stokes

Conclusions et perspectives

- ➡ MILES/LES/DNS = “soufflerie” numérique
 - accès à TOUTES les grandeurs en TOUT point
 - nécessité de statistiques *a posteriori*
- ➡ Calculs 3D instationnaires très coûteux
- ➡ LES : modèles simples trop dissipatifs en zone transitionnelle
 - besoin de “patcher” les modèles
- ➡ MILES : ok si coupure physique → MILES Navier-Stokes
- ➡ Passage aux cas réactifs : encore + coûteux
 - comportement du MILES sur fronts de flamme ?

Merci de votre attention... Questions ?

Termes visqueux, transport

- Contraintes visqueuses : fluide Stokes-newtonnien

$$\tau_{ij} = \mu S_{ij} = \mu \left(u_{i,j} + u_{j,i} - \frac{2}{3} u_{k,k} \delta_{ij} \right) \quad ; \quad \mu = \sum_{\alpha=1}^{N_{sp}} \frac{X_{\alpha} \mu_{\alpha}}{\sum_{\beta=1}^{N_{sp}} X_{\beta} \phi_{\alpha\beta}} \quad (\text{Wilke})$$

- Flux de chaleur : flux d'enthalpies partielles + loi de Fourier

$$\dot{q}_j = \sum_{\alpha=1}^{N_{sp}} h_{\alpha} J_{\alpha j} - \lambda T_{,j} \quad ; \quad \lambda = \sum_{\alpha=1}^{N_{sp}} \frac{X_{\alpha} \lambda_{\alpha}}{\sum_{\beta=1}^{N_{sp}} X_{\beta} \phi_{\alpha\beta}}$$

- Flux de masse : loi de Fick + vitesse de correction

$$J_{\alpha j} = -\rho D_{\alpha m} \frac{W_{\alpha}}{W} X_{\alpha,j} \quad ; \quad V_j^c = \sum_{\beta=1}^{N_{sp}} D_{\beta m} \frac{W_{\beta}}{W} X_{\beta,j}$$

$$D_{\alpha m} = \frac{1 - Y_{\alpha}}{\sum_{\beta \neq \alpha} \frac{X_{\beta}}{D_{\alpha\beta}}} \quad (\text{Hirschfelder-Curtiss})$$

Termes sources chimiques

- Système de N_{reac} réactions réversibles (ou non)

- Vitesse de réaction : loi d'Arrhénius $K = AT^b \exp\left(-\frac{E_{act}}{\mathcal{R}T}\right)$
- Vitesse de réaction directe et inverse : constante d'équilibre

$$K_{ej} = \frac{K_{fj}}{K_{bj}} = \left(\frac{P_{atm}}{\mathcal{R}T}\right)^{\sum_{\alpha=1}^{N_{sp}} \nu''_{\alpha j} - \nu'_{\alpha j}} \exp\left(\frac{\Delta S_j^0}{\mathcal{R}} - \frac{\Delta H_j^0}{\mathcal{R}T}\right)$$

- Au final, production d'espèce α :

$$\dot{\omega}_{\alpha} = W_{\alpha} \sum_{j=1}^{N_{reac}} (\nu''_{\alpha j} - \nu'_{\alpha j}) \left[K_{fj} \prod_{\beta=1}^{N_{sp}} \left(\frac{\rho Y_{\beta}}{W_{\beta}}\right)^{\nu'_{\alpha j}} - K_{rj} \prod_{\beta=1}^{N_{sp}} \left(\frac{\rho Y_{\beta}}{W_{\beta}}\right)^{\nu''_{\alpha j}} \right]$$

Equations de Navier-Stokes filtrées : LES

- Filtrage : ne retenir que les fluctuations (échelles) spatiales supérieures à Δ

exemple filtre boîte 1D :

$$\bar{\phi}(x) = \frac{1}{\Delta} \int_{x-\Delta/2}^{x+\Delta/2} \phi(\xi) d\xi$$

$$\phi = \bar{\phi} + \phi' \quad \text{mais attention !} \quad \overline{\bar{\phi}} \neq \bar{\phi} \quad \text{et} \quad \overline{\phi'} \neq 0$$

- Equation de conservation de la masse filtrée :

$$\overline{\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\rho u_j)_j} = 0$$

Filtre linéaire : $\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \overline{(\rho u_j)_j} = 0$

commute avec les dérivées : $\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \overline{(\rho u_j)_j} = 0$

$$\overline{\rho u_j} = \bar{\rho} \bar{u}_j + \overline{\rho' u'_j} + \overline{\rho' \bar{u}_j} + \overline{\bar{\rho}' u'_j} \neq \bar{\rho} \bar{u}_j \quad : \text{incalculable}$$

- Variable filtrée selon Favre : $\overline{\rho u_j} = \bar{\rho} \tilde{u}_j \rightarrow$

$$\overline{\rho \phi} = \bar{\rho} \tilde{\phi}$$

Profils radiaux de vitesse axiale

Profils radiaux de vitesse axiale